

SIEMENS

Телефонный аппарат с
именными клавишами и
повтором номера

euroset 805 S

Русский




Инструкция по эксплуатации


Содержание

Техника безопасности.....	4
Допуск к эксплуатации.....	4
Рекомендации по установке телефонного аппарата..	4
Подключение.....	4
Настройка способа набора номера.....	5
Регулировка громкости вызывного сигнала.....	5
Повтор набора номера.....	5
Расширенный повтор набора номера	5
Сокращенный набор.....	6
Именные клавиши.....	6
Выключение микрофона.....	7
Наведение справки	7
Если Ваш телефон работает неудовлетворительно..	7
Комплект для крепления на стене.....	7
Подключение дополнительных устройств	7
Гарантия.....	8
Телефон сервисной службы.....	8

euroset 805 S



- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Карточка для надписей/
Список абонентов | 5 | Клавиша повтора набора |
| 2 | Клавиша временной
памяти M | 6 | Сигнальная клавиша |
| 3 | Клавиши именного набора | 7 | Клавиша сокращенного
набора |
| 4 | Клавиша ввода в память | 8 | Номеронабиратель |
| | | 9 | Клавиша выкл. микрофона |



Техника безопасности

В целях собственной безопасности не пользуйтесь телефоном в ванных и душевых комнатах (в сырых комнатах). Телефон не имеет брызгозащиты.

Допуск к эксплуатации

Аппарат Euroset® 805 S получил сертификат ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СВЯЗИ (BZT) на использование в телефонной сети Германии, а также Сертификат соответствия Государственного комитета РФ по связи и информатике на использование в телефонных сетях Российской Федерации.

Он также разрешен к эксплуатации согласно директиве ЕС 91/263/EWG "Оконечные устройства связи".

Телефонный аппарат может быть подключен любым лицом к РОЗЕТКЕ ТЕЛЕФОННОГО ВВОДА и введен в эксплуатацию.

Рекомендации по установке телефонного аппарата

Просьба соблюдать следующие указания:

- Устанавливайте аппарат на нескользкой поверхности.
- На лакированной или полированной мебели могут оставаться следы от ножек аппарата.
- Не подвергайте телефонный аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- Телефонный аппарат может использоваться в диапазоне температур от +5 °C до +55 °C.
- Телефон следует устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от радиоустройств, например радиотелефонов, пейджеров или телевизоров. В противном случае возможно нарушение телефонной связи.
- Не устанавливайте телефонный аппарат в запыленных помещениях, что приводит к сокращению срока службы.
- Протирайте телефонный аппарат только влажной тряпкой или антистатической салфеткой. Никогда не пользуйтесь сухой тканью или салфетками (опасность возникновения электростатических зарядов), а также абразивными чистящими средствами!
- Просьба передавать аппарат другим лицам только вместе с инструкцией по его эксплуатации.
- По истечении срока службы телефона обеспечьте его утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде и в соответствии с требованиями закона.

Подключение

Витой шнур трубки: Штекер на прямом длинном конце шнура вставьте до щелчка в гнездо телефона с маркировкой  . Штекер на другом коротком конце вставьте в телефонную трубку.

Соединительный шнур: Маленький штекер вставте в гнездо с маркировкой  , находящейся на нижней стороне телефона. Большой штекер (ТАЕ) вставте в настенную телефонную розетку. Уложите соединительный шнур в паз на нижней стороне телефона.

Настройка способа набора номера

Перед вводом в эксплуатацию Ваш телефон следует переключить на тот способ набора номера, который используется на Вашей АТС. Это может быть **тональный** или **импульсный** способ набора. При поставке Ваш телефон отрегулирован на **тональный** способ набора. **Проверка способа набора:** Нажмите любую клавишу с цифрой. Если Вы продолжаете слышать непрерывный сигнал, то это значит, что Вы должны произвести переключение на правильный способ набора номера.

Настройка способа набора:

Переключатель на нижней стороне телефона:



T для тонального способа набора
P для импульсного способа набора

Временное переключение клавишей (*)

- только при положении "Р" переключателя -

После установления соединения переключение на тональный способ набора производится нажатием клавиши (*) (например, для опроса автоответчика).

После прекращения соединения автоматически производится возврат на импульсный способ набора.

Регулировка громкости вызывного сигнала

Переключатель на нижней стороне телефона:



Переключатель имеет 3 положения:
1=тихо 2=нормально 3=громко

Повтор: набора: номера

Сняв трубку телефонного аппарата, Вы можете снова набрать последний набранный Вами до этого номер нажатием клавиши повтора (↔) .

Внимание

При вводе номера, состоящего более чем из 32 знаков, содержимое памяти стирается.

Расширенный повтор набора номера

Сохранение в памяти

Набранный Вами номер можно сохранить в памяти **во время разговора**, нажав клавишу временной памяти M○ . Этот номер остается в памяти и после проведения других разговоров.

Набор номера

Снимите трубку и нажмите клавишу M○ .

Внимание

- Номер сохраняется в памяти до тех пор, пока в результате нажатия клавиши M○ на его место не будет записан другой номер.

Сокращенный набор

Под клавиши с цифрами Вы можете записать в качестве номеров сокращенного набора 10 номеров, каждый из которых содержит не более 16 знаков.

Сохранение номеров в памяти

Снимите трубку и нажмите клавишу ввода в память . Наберите номер и снова нажмите клавишу ввода в память . Нажмите клавишу с цифрой от 0 до 9, под которой Вы хотите сохранить номер сокращенного набора. После этого положите трубку.

Во время разговора набранный Вами номер может быть сохранен в памяти двукратным нажатием клавиши ввода в память и нажатием той клавиши с цифрой, под которой Вы хотите сохранить номер.

Набор с помощью клавиши сокращенного набора

Снимите трубку и нажмите клавишу сокращенного набора . Затем нажмите клавишу от 0 до 9, под которой записан нужный номер.

Внимание

- Если номер состоит более чем из 16 знаков, то он в памяти не сохраняется.
- Стирание содержимого памяти может производиться путем перезаписи.
- Паузы в наборе номера (приблизительно 3,6 секунды, но не перед первой цифрой номера) можно вводить нажатием клавиши . Эти паузы могут быть вставлены в номера, которые сохраняются под клавишами сокращенного/именного набора и в памяти функции повтора номера, что необходимо при работе в составе некоторых УАТС (например, 0 2368).
- Функции, закрепленные за клавишами и не меняются в зависимости от способа набора, но действуют только при тональном способе набора.

Именные клавиши

На Вашем телефоне имеется 3 именные клавиши под каждой из которых можно записать по одному номеру, состоящему не более чем из 32 знаков.

Сохранение в памяти

Снимите трубку и нажмите клавишу ввода в память . Наберите номер и снова нажмите клавишу ввода в память . Нажмите одну из трех именных клавиш . Номер записан под этой нажатой клавишей. После этого положите трубку.

Сохранение в памяти во время разговора

Дважды нажмите клавишу ввода в память и затем именную клавишу , под которой должен быть записан номер.

Именной набор

Снимите трубку и нажмите именную клавишу . Немедленно набирается номер, сохраненный под этой клавишей. Обратитесь также к пункту "Внимание" в разделе "Сокращенный набор".

Выключение микрофона

Если во время разговора нажать клавишу выключения микрофона  то микрофон в телефонной трубке полностью отключается, и Ваш собеседник не будет слышать Вас. Для включения микрофона снова нажмите эту клавишу.

Наведение справки

С помощью клавиши наведения справки  (время кратковременного размыкания шлейфа 250 мс) Вы при необходимости сможете использовать дополнительные функциональные возможности системы связи, к которой подключен Ваш телефон.

Если Ваш телефон работает неудовлетворительно

Не каждое нарушение работы Вашего телефонного аппарата означает, что он неисправен. В некоторых случаях Вы можете сэкономить время и деньги, если попробуете самостоятельно установить и устранить причину неисправности.

При снятой телефонной трубке не слышен сигнал ответа станции

Проверьте, правильно ли подключен соединительный шнур к телефону и настенной розетке.

Сигнал ответа станции слышен, но набор номера невозможен

С телефонным вводом все в порядке. Правильно ли установлен способ набора номера?

Ваш собеседник Вас не слышит

Проверьте, не выключен ли микрофон телефонной трубки.

Комплект для крепления на стене


Комплект для крепления на стене можно заказать как элемент дополнительного оборудования. Его номер для заказа S30054-D6502-X101.

Подключение дополнительных устройств

Телефонный аппарат соответствует требованиям, на основе которых производится его проверка Федеральным ведомством по сертификации в связи (BZT).

Штекер соединительного шнура телефона имеет кодовую маркировку F.

Гнездо для подключения соединительного шнура, находящееся на нижней стороне телефонного аппарата, имеет следующее распределение контактов:



Подключение дополнительных устройств

Телефон имеет жилу W и обеспечивает тем самым возможность подключения, например, второго дополнительного звонка.

Телефон сервисной службы

При неисправностях аппарата обращайтесь в сервисную службу фирмы "Сименс". Москва (095) 737-18-00/01/02/03.

Внимание

Просьба принять во внимание, что сервисная служба фирмы "Сименс" оказывает свои услуги только при неисправностях аппарата.

На все вопросы по эксплуатации Вам охотно ответит продавец.

С вопросами, относящимися к телефонному вводу, обращайтесь на Вашу АТС.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 (семи) годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Просьба не путать срок службы с гарантийным сроком.

