



РИСУНК 32 ЦУ 4114 ДВ



КНОПКИ МСН И ИХ ФУНКЦИИ

ПОЗ. СХЕМЫ	НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
S81	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	S+
S82	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	P-
S83	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	VCR
S84	ПАУЗА	M
S85	УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ	-
S86	УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ	+
S87	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	P+
S88	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	-
S89	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	S-
S90	ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ	S+

